

ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

2019 - 2023 CR-V e:HEV

A	Vervang motorolie en oliefilter	0.4
B	Inspecteren remmen voor en achter Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen Inspecteren ophangingscomponenten Inspecteren aandrijfashoezen Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS/VSA) Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof Inspecteren uitlaatsysteem Inspecteren brandstofleidingen en aansluitingen Controle vervangingsdatum noodvulfles banden Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard) Controle afstelling verlichting Inspecteren corrosievorming *1 Controle handremafstelling Inspecteren conditie banden Inspecteren aandrijfriemen Vervangen transmissievloeistof	0.6
2	Stof- en pollenfilter vervangen *2	0.2
3	Vervangen brandstoffilter *3	0.4
4	Inspecteren stationair toerental (alleen benzine)	1.2
5	Vervangen koelvloeistof	0.9
6	Vervangen achterdifferentieelvloeistof (E-DPS)	0.2
7	Vervangen remvloeistof	0.4
8	Vervangen luchtfilterelement *4	0.1
9	Bougies vervangen *5 Inspecteren klepspel	2.4

Onder de volgende omstandigheden is het onderhoud voor bepaalde onderdelen vereist onafhankelijk van het multi-informatiedisplay

*1 Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingssysteem / airco vermindert, vervang de filter elke 20.000km of elk jaar.

* 3 Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen na elke 130.000 km als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof enz. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

*4 Wanneer u in stoffige omstandigheden rijdt, vervang om de 30.000 km.

* 5 Indien meer dan 50% van de tijd met meer dan 160 km/h wordt gereden, vervang dan de bougies om de 100.000 km